

## 第 1 章 設定の手順

パスワードの解除：SW1-6.....	2
CMOSの解除：SW1-5.....	2
Flash ROMタイプの選択：EP1, EP2.....	3
CPUコア周波数：SW1-1, SW1-2, SW1-3, SW1-4.....	4

## 第 2 章 BIOS 設定

CMOS設定ユーティリティ CMOS Setup Utility.....	5
基本設定 Standard CMOS Setup.....	6
ハードディスク設定 Hard Disk Configurations.....	6
Software Turbo Speed.....	7
機能設定 BIOS Features Setup.....	7
ハードウェア設定 Chipset Features Setup.....	10
System Hardware Monitor.....	11
省電力機能設定 Power Management Setup.....	12
プラグ&プレイ・PCI設定 PNP/PCI Configuration.....	16
BIOSの標準設定実行 Load BIOS Defaults.....	17
Load Setup Defaults.....	17
デバイスの接続 Integrated Peripherals.....	17
パスワードの設定 Supervisor/User Password.....	21
IDEハードディスクの自動検出 IDE HDD Auto Detection.....	23
設定の保存終了 Save and Exit Setup.....	24
設定の未保存と終了 Exit without Saving.....	24

余白