

# Declaration of conformity



**QUANTUM DESIGNS(HK) LTD.**  
**5/F Somerset House, TaiKoo Place 979 Kings Road,**  
**Quarry Bay, Hong Kong**

declares that the product

**Mainboard**  
**Superb 1**

is in conformity with  
(reference to the specification under which conformity is declared in  
accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)

- ☒ EN 55022 Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of information technology equipment
- ☒ EN 50081-1 Generic emission standard Part 1:  
Residential, commercial and light industry
- ☒ EN 50082-1 Generic immunity standard Part 1:  
Residential, commercial and light industry

European Representative:

QDI COMPUTER (UK) LTD

QDI SYSTEM HANDEL GMBH

QDI COMPUTER (FRANCE) SARL

QDI COMPUTER (ESPANA) S.A.

QDI COMPUTER ( SCANDINAVIA ) A/S

QDI COMPUTER ( NETHERLANDS ) B. V.

QDI COMPUTER HANDELS GMBH

QDI COMPUTER (SWEDEN) AB

Signature :  . Place / Date : HONG KONG/1999

Printed Name : Anders Cheung Position/ Title : President


## Declaration of conformity



Trade Name:	QDI Computer ( U. S . A. ) Inc.
Model Name:	Superb 1
Responsible Party:	QDI Computer ( U. S. A.) Inc.
Address:	41456 Christy Street Fremont, CA 94538
Telephone:	(510) 668-4933
Facsimile:	(510) 668-4966
Equipment Classification:	FCC Class B Subassembly
Type of Product:	Mainboard
<b>Manufacturer:</b>	<b>Quantum Designs (HK) Inc.</b>
Address:	5/F, Somerset House, TaiKoo Place 979 Kings Road, Quarry Bay, HONG KONG

### Supplementary Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Signature : . Date : 1999

## CONTENTS

SpeedEasy Quick Setup(English) .....	1
SpeedEasy Schnell-Installation(Deutsch) .....	3
Fácil Y Veloz Rápida Instalación(Español) .....	5
Facilité de vitesse Initialisation(Francais) .....	7
Setup Della Scheda SpeedEasy(Italiano) .....	9
SpeedEasy ĺ Ě ě ŕ ů Ä Å Æ Ö Ø Ì Î Ï Ĵ .....	11
SpeedEasy ĺ Ě ě ŕ ů Ä Å Æ Ö Ø Ì Î Ï Ĵ .....	13
<b>1. Introduction .....</b>	<b>15</b>
Overview .....	15
Key Features .....	15
Introduction to New Features .....	18
<b>2. Installation Instructions .....</b>	<b>19</b>
<b>External Connectors .....</b>	<b>19</b>
PS/2 Keyboard & PS/2 Mouse Connector .....	19
USB1 & USB2 .....	19
Parallel Port Connector and Serial Port Connector .....	19
Line-in jack, Microphone-in jack, Speaker-out jack and MIDI/Joystick connector .....	20
ATX Power Supply Connector & Power Switch .....	20
Hard Disk LED Connector (HD_LED) .....	21
Reset Switch (RESET) .....	21
Speaker Connector (SPEAKER) .....	21
Power LED Connector(PWR_LED) .....	21
Green LED Connector (GREEN_LED) .....	21
Hardware Green Connector (SLEEP) .....	21
Infrared Header (IrDA) .....	22
Fan Connector(CPUFAN & SYSFAN) .....	22
Wake-Up On LAN (WOL) .....	23
Wake-Up On Internal Modem (WOM) .....	23
Digital Audio Connector (CDLIN1) .....	23
Expansion Slots & I/O Ports description .....	24



## CONTENTS

<b>Jumper Settings .....</b>	<b>24</b>
Clear CMOS (JCC) .....	24
Enable/Disable on-board audio (JP8) .....	24
Enable keyboard password power-on function (JKB) .....	25
Flash BIOS jumper (JAV) .....	25
<b>Memory Configuration .....</b>	<b>26</b>
<b>3. BIOS Description .....</b>	<b>27</b>
<b>Utility Support .....</b>	<b>27</b>
FLASH.EXE .....	27
<b>AWARD BIOS Description .....</b>	<b>29</b>
Entering Setup .....	29
Load Setup Defaults .....	29
Standard CMOS Setup .....	29
SpeedEasyCPU SETUP .....	32
BIOS Features Setup .....	34
Chipset Features Setup .....	37
Power Management Setup .....	40
PNP/PCI Configuration Setup .....	43
Integrated Peripherals .....	44
Password Setting .....	46
IDE HDD Auto Detection .....	47
Boot with BIOS defaults .....	48
<b>4. Crystal Audio Description .....</b>	<b>49</b>
Features .....	49
Setting the Hardware System .....	50
Software Drivers Installation .....	50
<b>Appendix A QDI Mainboard Utility CD-ROM .....</b>	<b>55</b>
<b>Appendix B Boot Logo .....</b>	<b>57</b>



## SpeedEasy Quick Setup

### Procedures :

1. Correctly insert the Intel Pentium®, Pentium®with MMX™, Cyrix6x86, CyrixMII™, AMDK6™, AMDK6™-2 or AMDK6™-3 processor.
2. Plug in other configurations and restore the system.
3. Switch on power to the system and press the <Del> key to enter BIOS Setup.
4. Enter "SpeedEasy CPU SETUP" menu to set up the CPU speed.

**Note: If you do not set the CPU speed, your system will run at the default setting.**

5. Save and exit BIOS Setup, your system will now boot successfully.



## SpeedEasy CPU Setup Menu

Select <SpeedEasy CPU SETUP> item from the main menu and enter the sub-menu:



Figure - 1 SpeedEasy CPU Setup Menu

BIOS provides you with a set of basic values for your processor selection instead of the jumper settings. The processor speed can be manually selected on the “SpeedEasy CPU SETUP” menu screen.



### Warning:

Do not set CPU frequency higher than its working frequency. If you do, we will not be responsible for any damages caused.



## Schnell-Installation durch SpeedEasy

### Vorgehensweise der Installation:

1. Legen sie die Intel Pentium®, Pentium® with MMX™, Cyrix 6x86, Cyrix MII™, AMD K6™, AMD K6™-2, AMD K6™-3 processor. mit Hilfe der mitgelieferten Halterung.
2. Vervollständigen Sie das System mit den weiteren erforderlichen Computerkomponenten.
3. Drücken Sie die Taste < Entf > und schalten Sie das System an, um das BIOS-setup zu gelangen.
4. Steigen Sie in das Menü "SpeedEasy CPU SETUP" ein, um die Geschwindigkeit einzustellen.

**ACHTUNG:** Falls Sie die Taktfrequenz der CPU nicht setzen, arbeitet Ihr System mit den Standardwerten für die CPU.

5. Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie das BIOS, um die zuvor eingestellte Taktfrequenz zu aktivieren.



## SpeedEasy CPU Installationsmenü

Wählen Sie < SpeedEasy CPU SETUP> aus dem Hauptmenü und öffnen Sie das untergeordnete Menü




Abb. 1 SpeedEasy CPU Installationsmenü

Das BIOS stellt Ihnen eine Reihe von Grundeinstellungen für Ihren CPU zur Verfügung, anstelle von "jumper setting". Sie können manuell die Geschwindigkeit des CPU innerhalb des "SpeedEasy CPU SETUP" einstellen



### warnung:

Bitte Setzen Sie die Taktfrequenz der CPU nicht höher als die tatsächliche freigegebene Taktfrequenz, ansonsten Kann QDI für rechtliche Ansprüche nicht herangezogen werden.





## SpeedEasy Instalación rápida

### Procedimiento:

1. Introduzca correctamente el Intel Pentium®, Pentium®with MMX™, Cyrix6x86, CyrixMII™, AMDK6™, AMDK6™-2, AMDK6™-3
2. Finalize el proceso de ensamblaje de su equipo.
3. Presione la tecla <Supr> y encienda el sistema, para entrar en BIOS.
4. Entre al menu "SpeedEasy CPU SETUP" para establecer la velocidad de su CPU.

**Nota: Si no establece la velocidad del CPU, su sistema funcionará a la velocidad minima por defecto.**

5. Salve y salga de BIOS, luego su sistema arrancará a la velocidad por Ud. seleccionada.



## Menu del SpeedEasy CPU

Seleccione el ítem <SpeedEasy CPU SETUP> desde el menú principal, y entre en el submenú:



Figura-1 Menu del CPU SpeedEasy

BIOS le proporcionará unos valores básicos para la elección de su CPU, en vez de tener que configurar jumpers. Ud. puede seleccionar manualmente la velocidad de CPU en el menú "SpeedEasy CPU SETUP".



### Aviso

No es recomendable seleccionar una frecuencia de trabajo superior o a la cual está diseñada su CPU. De otra manera, no seremos responsables de los daños que esto pudiera ocasionar.



## Facilité de vitesse Initialisation

### Procédure:

1. Ins, rez le Intel Pentium®, Pentium®with MMX™/Cyrix6x86, CyrixMII™/ AMDK6™, AMDK6™-2, AMDK6™-3 correctement.
2. Connectez les autres configurations et restaurez le systšme.
3. Appuyez sur la touche <Del> et mettez le systšme sous tension pour entrer dans l' initialisation BIOS.
4. Entrez le menu "SpeedEasy CPU SETUP" (=initialisation de la facilit, de vitesse dans l' unit, centrale) pour d, terminer la vitesse de l' unite centrale.

**Note: Si vous ne déterminez pas la vitesse de votre unité centrale, votre système fonctionnera par défaut.**

5. Sauvegardez et sortez de la position BIOS. Le système pourra alors démarrer avec le succès auquel vous vous attendez.



## Menu d'initialisation de "SpeedEasy" dans l'unité centrale.

Sélectionnez la rubrique <SpeedEasy CPU SETUP> dans le menu principal et entrez le sous-menu:



Figure-1 Menu d'initialisation de "SpeedEasy" dans l'unité centrale

BIOS fournira un jeu de valeurs de base pour votre sélection de CPU au lieu de positions cavaliers. Vous pouvez sélectionner manuellement la vitesse de CPU dans l'affichage du menu "SpeedEasy CPU SETUP".



### Avertissement:

Ne vous laissez pas aller à installer une fréquence à l'unité centrale supérieure à sa fréquence de travail. Sinon nous délinquons toutes responsabilités en ce qui concerne les dommages qui en résulteraient.



## SETUP DELLA SCHEDA SPEEDEASY

### Procedura di installazione:

1. Inserite il microprocessore Intel Pentium®, Pentium® with MMX™/Cyrix6x86, CyrixMII™/ AMDK6™, AMDK6™-2, AMDK6™-3 come da istruzioni.
2. Modificate la configurazione del computer e ripristinate il sistema.
3. Premete il tasto <Del> e accendete il computer per entrare nel setup BIOS.
4. Entrate nel menu "SpeedEasy CPU\* SETUP" per regolare la velocità del microprocessore. <sup>1</sup>

**Nota: se non regolate la velocità del microprocessore, il sistema funzionerà con le regolazioni standard.**

5. Salvate e uscite dal Setup BIOS, e fate ripartire il computer.

\*CPU= microprocessore



## Menu del Setup del Microprocessore SpeedEasy

Selezionare <SpeedEasy CPU SETUP> dal menu principale ed entrare nel seguente sottomenu:




Figure -1 Menu del Setup del Microprocessore SpeedEasy

Il sistema BIOS Vi fornirà una serie di valori base per la selezione del microprocessore al posto della regolazione jumper (dell'accoppiamento). Potete selezionare manualmente la velocità del microprocessore sulla schermata "SpeedEasy CPU SETUP".



Avvertenza:

non dovete regolare la frequenza del microprocessore più alta di quella predisposta, altrimenti la casa produttrice non si farà carico di eventuali danni al microprocessore.



## SpeedEasy ; İ Ü º Ö Ä İ

### ³ Ðò


1. ÖË µ ØË ¢ntel Pentium®, Pentium®with MMX™/Cyrix6x86, CyrixMII™/ AMDK6™, AMDK6™-2, AMDK6™-3 ÖÑ è À Æ÷
2. º È æË Ä ÖÃ× é º É Öµ Ä º İ µ º
3. ¿ ¶ İ İ µ ¶ Ö º º × <Del> ¼ü ½Ë BIOSÉ ÖÄ Ðò
4. ½Ë è“SpeedEasy CPU SETUP” º ß ¥ ÒÔ ½ÖÑ è À Æµ Ä Ü È

× ÖäÈ ö µ ½ÖÑ è À Æµ Ä Ü Èİ İ µ ½ÖÖÉ ¶ µ Ä Ü ÖÐÐ

5. ´ æÉ ¶ ÖµÍ È BIOS, İ İ µ ¾Ë ÖÖÄÉ ¶ µ Ä Ü ÖÐÐÈ



Ö É Æ Å Æ Ü Ñ Ô ÌSpeedEasy CPU SETUP>Ï Î È Á Â Ã Ä Å Æ Ç



BIOS I Ä ð Ñ Ñ è Ä E Ì ä Ò × é ù Ñ Ì î Ò Ò ñ æ Í ð Ñ Ö Jumper). Ê ½Ê<sup>1</sup>  
Ä ä Ñ Ò ÚSpeedEasy CPU SETUP”<sup>2</sup> ð É Í Î Ñ Ñ è Ä E Ñ Ò Ñ ÿ µ Ä × E µ  
Ä Ê





















Ç Ê Æ Ö Ñ ě Å Æ Å Æ Å ½ Ů Ą B Œ Œ Ÿ £ ¤ Å Å Ē. ņ ò ¼ Ē ¼ «  
<sup>2</sup> » á Ô Œ É Œ Œ ħ ú Ā P Ē Œ Ů




**SpeedEasy ; Ë Ù ¤ Ö Ä İ**

### 3. ĐỀ


1.  Intel Pentium®, Pentium® with MMX™/Cyrix6x86, CyrixMII™/AMDK6™, AMDK6™-2, AMDK6™-3 
2.  ATI  VIA  S3  SiS  VLSI  Winbond
3.  Creative  Sound Blaster  Sound Blaster Live!  Sound Blaster Live! 5.1  Sound Blaster Live! 5.1 Pro
4.  SpeedEasy CPU SETUP™  CPU SETUP™  CPU SETUP™  CPU SETUP™  CPU SETUP™

× Ò â È ð µ ½ Ö Ñ ē À Æ µ Æ Û È Ĭ ĭ ¾ Ò Ô É ð Æ Û Æ Æ Æ

5. ' æÉ ¢ ÖµÍ È ÆIOS, ĩ µ ¾É ĞÔÄÉ ¢ µ ÄŮ ÆÐÄÈ



ÓÉÖÃÏÜÑÔÑSpeedEasy CPU SETUP>İ î È á â ã ä å æ ç è é ê ë ò ó ô õ ö ø ÷



**⚠ | ¾ æ**

Ç Ê Æ Ö Ñ ē Å æ μ Ä Â ß ½ Ů Á B æ ã y x ∞ A Ê È Ì Ò ¾ Ė ¾ ¤ » á Ô ð  
Ó É ¶ ø ħ µ Ä Þ Ë ù