

第1章 設定の手順

パスワードの解除: CPS	2
FLASH EPROMタイプの選択: EP1, EP2	2
データ転送モードの選択: SRAM	3
DIMM周波数の設定: CLK4, SDRAM	4
システム周波数の設定: NBCLK1, NBCLK2	4
CPU外部（バス）周波数の設定: CLK1, CLK2, CLK3	5
倍速モードの設定: FREQ1, FREQ2, FREQ3	5
CPU周波数の設定	6
CPU電圧の設定	7

第2章 BIOS設定

CMOS設定ユーティリティ CMOS Setup Utility	9
基本設定 Standard CMOS Setup	10
ハードディスク設定 Hard Disk Configurations	10
Software Turbo Speed	11
機能設定 BIOS Features Setup	11
ハードウェア設定 Chipset Features Setup	14
省電力機能設定 Power Management Setup	18
プラグ&プレイ・PCI設定 PNP/PCI Configuration	21
BIOSの標準設定実行 Load BIOS Defaults	23
Load Setup Defaults	24
デバイスの接続 Integrated Peripherals	24
パスワードの設定 Supervisor/User Password	28
IDEハードディスクの自動検出 IDE HDD Auto Detection	29
設定の保存終了 Save and Exit Setup	29
設定の未保存と終了 Exit without Saving	30
