

第1章 設定の手順

CMOSの解除: SW1-5	2
パスワードの解除: SW1-6	2
Flash ROMタイプの選択: EP1, EP2	3
CPU内部周波数: SW-1, SW-2, SW-3, SW-4	4

第2章 BIOS設定

基本設定 Main Setup	5
応用設定 Advanced Setup	6
機能設定 Advanced CMOS Setup	7
ハードウェア設定 Advanced Chipset Setup	12
省電力機能設定 Power Management Setup	17
プラグアンドプレイの設定 Plug and Play Setup	21
周辺機器の設定 Peripheral Setup	24
ハードウェアモニタリングの設定 Hardware Monitor Setup 27	
セキュリティ設定 Security Setup	28
設定の終了 Exit Setup	29